




PANNEAU
PIANO

FICHE D'ENTRETIEN

www.panneaupiano.fr



PANNEAU PIANO FIBRES PET

De par leur résistance, la collection Origine peut être facilement nettoyée ou désinfectée. Grâce à leurs fibres teintées dans la masse, le recours à toutes solutions liquides telles que l'alcool, ou tout autre actif chloré est possible.

Le recours à des produits à base de solvants est déconseillé.

SOLUTION 1 POUSSIÈRE

Pour retirer la poussière, vous pouvez avoir recours à un aspirateur ou tout autre outil de dépoussiérage d'intérieur.

SOLUTION 2 TÂCHES SUPERFICIELLES

Pour les tâches superficielles, appliquez de l'eau gazeuse sur la zone tâchée et essuyez à l'aide d'une éponge.

SOLUTION 3 TÂCHES MOYENNES

Pour les tâches plus prononcées, vous pouvez appliquer des produits nettoyants spécifiques pour les tapisseries.

SOLUTION 4 TÂCHES DIFFICILES

Pour les tâches difficiles, appliquez de l'hydrogène peroxydée sur la zone polluée. Essuyez ensuite la zone à l'aide d'une éponge.

Pensez à utiliser les protections nécessaires, comme indiqué sur l'étiquette de vos produits.

Pour toutes ces opérations, veillez à ne pas frotter abusivement la matière, au risque de la détériorer. Les Panneaux Piano de la collection Imprimée nécessiteront l'intervention d'un spécialiste afin de ne pas détériorer le visuel.

CONTACT DISTRIBUTION / **HOME INTERNATIONAL**

02 38 34 52 37 / contact@homeinternational.fr